

Setare parametri port serial virtual:

```
/bin/stty -F /dev/ttyUSB0 9600 raw -echo
```

Initializare dispozitiv:

```
echo -ne "\x50\x51" > /dev/ttyUSB0
```

Exemplu schimbare stare rele:

```
echo -ne "\x51\xA0" > /dev/ttyUSB0
```

```
echo -ne "\x51\xAB" > /dev/ttyUSB0
```

Ultima cifra din al doilea numar hexazecimal controleaza starea releelor.